

補足説明

ご使用される際は、必ず AUTO モードでご使用ください。

SEMI モードの場合は、正常に作動いたしませんので、ご注意ください。

■発射弾数の設定について■

MOD/SEL ボタンで発射弾数モード【03】を選びます。



SET/ENT ボタンを押して、ディスプレイを点滅させます。



MOD/SEL ボタンで弾数を変更します。



SET/ENT ボタンを押して設定完了となります。