

グローガン取扱説明書

1.グローガンをプラグにロックするには、グローガンのトリガー部を引いたままグローガンをプラグに押しあてます。グロープラグにグローガンを固定したらトリガーを放します。

2.使用する前に、初回充電は5~6時間かかります。その後の充電時間は約4時間です。

3.プラグヒートを行っているときは、ディスプレイが表示されます。
上から内部電池の電圧、通電電流、および電池の容量が表示されます。
充電中も同じ内容が表示されます。

4.マイクロUSBプラグを接続して、グローイグナイターを充電器に接続します。
電源はDC5V/1A（またはそれ以上）の電源から供給できます。

バッテリーの容量表示（バー1・2・3・4）と表示
充電中

- バー1から4へ点滅：バッテリー電圧が3.49V未満
 - バー2から4へ点滅：バッテリー電圧が3.50-3.69Vの間
 - バー1と2が点灯、バー3から4に向って点滅：バッテリー電圧は3.70-3.89Vの間です。
 - バー1&2&3は点灯、バー4のみ点滅：バッテリー電圧は3.90V以上です。
- すべてのバーが点灯：バッテリー電圧は4.18-4.20Vです。
(バッテリーがフル充電されており、電力を節約するために30分後にLCDがオフになります)。

プラグヒート中の容量表示（バー1・2・3・4）と表示

- すべてのバーが点灯：バッテリー電圧は3.90V以上です。
- 1と2と3が点灯している：バッテリー電圧は3.70-3.89Vの間です。
- 1と2が点灯：バッテリー電圧が3.50-3.69Vの間です。
- バー1が点灯：バッテリー電圧が3.49~3.20Vの間（電圧が3.20V未満の場合、バッテリーが切れ、3秒後にLCDが消灯します。次の点火のためにグローガンを充電してください） 1.誤接続はショートの原因となります。LCDが消えます。次の点火の前に点火装置のプラグを抜いて3秒間待ってください。

警告

充電しながらプラグヒートをしないでください。

保障規定

本製品を使用するのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。

製品の保証は、ご購入後2週間以内の初期不良のみとなります。

いかなる破損の場合でも、商品の適価（送料別途）にて、新品交換いたします。（生産中止の場合は同等品と交換）

OPTION No.1

TEL:073-444-2409

〒641-0036

和歌山市西浜 1660-234