

クローラー専用リバース付き高性能アンプ 説明書

この度は、OPTION No.1 製品をお買上げいただきまして、誠に有難うございます。



接続について

赤と黒のコードのコネクターをバッテリーに接続します。
オレンジとブルーのコードのコネクターを各モーターに接続します。
オレンジが(+)、ブルーが(-)になります。
受信機用のコネクターをご使用の受信機に接続します。

初期設定について

送信機の電源を入れてからアンプのスイッチを入れます。
LEDが赤緑の点滅をし、ニュートラルを認識して緑の点灯に変わります。このときモーターよりピロリと音がします。前進側は、早い赤の点滅、バック側は、ゆっくりの赤の点滅です。逆の場合は、送信機のスロットルをリバースに設定します。(フタバの送信機は、リバースにします。)フルハイで赤の点灯に変わります。前進側で、モーターが逆回転する場合は、モーターにつながっているアンプのオレンジと青色の線を入れ替えて接続してください。

注意事項

バック側で連続走行しますとアンプが破損する恐れがあります。
適正なギヤで使用してください。高いギヤ比での連続走行は避けてください。

保障規定

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。
製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。
いかなる破損の場合でも、商品の適価(送料別途)にて、新品交換いたします。(生産中止の場合は同等品と交換)

OPTION No.1
TEL 073-444-2409
〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234