



OPTION No.1 ニッケル水素バッテリー取扱説明書

この度は、OPTION No. 1 製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
バッテリーご使用前に、取扱説明書をお読み下さい。

該当商品

NO-5200R パワーパック 5200Ni-MH
NO-4000 パワーパック 4000Ni-MH
NO-2300 パワーパック 2300 Ni-MH
NO-1700 パワーパック 1700 Ni-MH

危険.警告!

充電は必ずニッケル水素対応の充電器をご使用下さい。
電池を火の中に投入、加熱したりしないで下さい。
バッテリーを接続するときは、コネクタの向きを正しくつないでください。
プラスとマイナスを間違えるとバッテリーがショートして大変危険です。
使用後、電池が熱いときは、時間をおいて熱を下げたから充電してください。
バッテリーが液漏れしたときは、素手で触らないでください。
液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。
失明の原因になります。
幼児の手の触れるところに放置しないでください。

充電について

充電中は、バッテリーの側から離れず、十分な監視もとで行なってください。
充電電流は、基本的に 4A 以下で行ってください。
ニッケル素対応充電器をご使用下さい。
離れるときは充電を中止してください。15 分おきにバッテリーの温度をご確認ください。充電中にバッテリーが異音を発生したり、異常高温になったり、煙を出し始めたりした時は直ちに充電を中止してください。
バッテリーがメモリー効果で容量が少なくなっている場合がありますので指定の充電時間よりも、早めに充電を終了してください。バッテリーは、必ず空の状態で行ってください。充電が残った状態で、定時間充電を行うと、バッテリーが過充電され高温になり大変危険です。(充電前に放電器を使用し量を空にしてください。)充電を行なうときは、バッテリーを不燃性かつ絶縁性の容器(陶器など)の中に入れてください。但し容器にフタをしないでください。近くに燃えやすいものを置かないでください

OPTION No.1
TEL073-444-2409
〒641-0036
和歌山市西浜 1660-234